

Fussball-Dart XL Aufbau-Anleitung



- Fussballdart in PVC-Tasche
 - Gebläse 230v
 - Unterlagsplane
 - Rasenteppich (als Abspielfläche) und 8 Klett-Bälle
 - Teleskopstange
 - Befestigungsmaterial: Ankerhaken und Seile
 - Kabelrolle
 - Reinigungsmaterial
1. Unterlagsplane ausbreiten und Fussball-Dart darauf ausrollen
 2. Gebläse anschliessen und aufblasen (liegend)
 3. Dart XL aufrichten und befestigen (mit Seilen und ev. Ankerhaken)
 4. Rasenteppich und Bälle platzieren
 5. Mit der Teleskopstange können Sie die Bälle runterholen
 6. **Beim starkem Wind muss das Gebläse aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet werden.**

Wichtig: Immer darauf achten, dass beim Auf- und Abbau die grosse Klettfläche auf der Unterlagsplane zu liegen kommt. Damit verhindern Sie, dass sich Schmutz in der Klettfläche festsetzt.

Fertig ! Viel Spass !